

軽量コンクリートブロック風タイルを市販のノコギリで切断



切断したい箇所にマーカー等で印をつけます。
ノコギリはホームセンター等で購入できる普通のも
のを使っています。
裏面、表面どちらから切っても結構ですが、表面
から切る方が仕上がりの断面がきれいになりやす
いです。



ノコギリで筋目を付けるように前後に引きます。
切断するまでノコを引かなくても1mm程度の筋が
つけばOKです。



ある程度筋目が付いたら手で割ります。
1mm程度筋目が付いていれば、上から体重をか
ければ簡単に割れます。



断面がギザギザになっていてもやすりをかけれ
ば削れてきれいになります。
※粉が飛ぶのでやすりをかける際は屋外で行い
ましょう。