

# コンクリートブロック風タイルの補修方法

コンクリートブロック風タイルの補修方法についてご説明させていただきます。

## 使用する材料

- ① ジョイントコーク
- ② セメント
- ③ マスキングテープ
- ④ ウェス
- ⑤ 手袋

## 補修手順

1. まず、ひび割れカ所の周りにマスキングテープを貼り付けます。



2. ジョイントコーク（グレー色）をひび割れカ所に入れていきます。



中までしっかりと入るよう指で押し込んでいきます。



余分なジョイントコークをウエスでふき取ります。あまりしっかりとふき取ると、ひび割れた部分が凹んでしまうので、軽くふき取ります。



**3.** セメントを指に付け、ジョイントコークの上に付けていきます。ジョイントコークだけでは色身が合いませんが、セメントを表面に重ねることで、色合いが近くなります。





4. マスキングテープをはがし、ひび割れ部分をウエスでならし、セメントとジョイントコークを馴染ませると共に、はみ出たジョイントコークをふき取ります。



以上で、補修は完了です。

